

Qualitätssymbole und Ihre Bedeutungen



WASSERBESTÄNDIG

Frische Kleisterspuren können mit einem feuchten Schwamm abgetupft werden.



WASCHBESTÄNDIG

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden.



HOCH WASCHBESTÄNDIG

Verschmutzungen, außer Ölen, Fetten usw. können mit leichter Seifenlauge und Schwamm entfernt werden.



SCHEUERBESTÄNDIG

Verschmutzungen, die wasserlöslich sind, können mit milder Seifenlauge oder mildem Scheuermittel mit Schwamm oder weicher Bürste gereinigt werden.



HOCH SCHEUERBESTÄNDIG



AUSREICHENDE LICHTBESTÄNDIGKEIT



GUTE LICHTBESTÄNDIGKEIT



ANSATZFREI

Muster braucht beim Kleben der Tapete nicht beachtet werden.



GERADER ANSATZ

Gleiche Muster müssen in gleicher Höhe nebeneinander geklebt werden.



VERSETZTER ANSATZ

Das Muster muss auf der nächsten Bahn jeweils um eine halbe Musterhöhe verschoben werden.



GESTÜRZTES KLEBEN

Jede zweite Tapetenbahn wird beim Kleben auf den Kopf gestellt.



TAPETE EINKLEISTERN

Der Kleister ist auf die Wandbekleidung aufzutragen.



WAND EINKLEISTERN

Der Kleister ist auf den Untergrund aufzutragen.



SPALTBAR

Die Oberschicht der Tapete lässt sich beim Renovieren trocken abziehen. Die Unterschicht bleibt als Makulatur an der Wand.



NASS ZU ENTFERNEN

Die Tapete wird mit Wasser gründlich eingeweicht und mit Hilfe eines Spachtels entfernt.



RESTLOS TROCKEN ABZIEHBAR

Die Tapete lässt sich beim Renovieren ohne Rückstand trocken von der Wand abziehen.



DUPLIERTE PRÄGEWANDBEKLEIDUNG

Hochwertige Prägetapete aus zwei aufeinander kaschierten Papierschichten. Die Prägung bleibt beim Tapezieren stabil.



DOPPELNAHTSCHNITT

Bei ansatzfreien, schweren Wandbelägen. Jede neue Bahn überlappt die vorherige um ca. 5 - 8 cm. Im Bereich der Überlappung werden beide Bahnen freihand mit dem Gleitfußmesser senkrecht geschnitten.



VORGEKLEISTERTE TAPETE

Die Tapetenrückseite ist vorbeschichtet mit Kleister, der durch kurzes Wässern aktiviert wird.